

#### 4. Правила эксплуатации.

**Внимание! Перед тем как закрывать замок ключом, убедитесь, что дверь заперта на защелку.**

При запирании замка вставить ключ в замочную скважину цилиндрового механизма до упора, повернуть его на один или два оборота.

При отпирании замка выполнить те же операции, вращая ключ в противоположном направлении.

Зашелка замка обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии. Зашелка управляется ручками с внешней и внутренней стороны двери. При запертом замке дверь с защелки поворотом ручки не снимается.

**Внимание! Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть дверь с большим усилием при выдвижных засовах.**

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24.

В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

**Внимание! При разборке замка «Гардиан 62.11» без использования специальных приспособлений возможно самопроизвольное «выстреливание» пружин механизмов замка.**

#### 5. Свидетельство о приемке.

Замок «Гардиан 62.11» без механизма секретности (4 класс, U4) соответствуют ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582 и признаны годными к эксплуатации. Рекомендуется устанавливать цилиндровый механизм классом, не ниже класса замка указанного выше.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

#### 6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 **ГОСТ 15150**.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

**Замки без гарантойной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.**

**Внимание! Предприятие не несет ответственности за отказ в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торгующей  
организации

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО "Тиара"

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: [lock@guardian.ru](mailto:lock@guardian.ru)

[www.guardian.ru](http://www.guardian.ru)



Замки врезные, цилиндровые.

## Руководство по эксплуатации

ЗВ.62.11.00 РЭ

Замок «Гардиан 62.11» врезной, цилиндровый, имеет засов из трех стержней круглого сечения Ø15,8 мм с максимальным выдвижением за два полных оборота ключа – 26 мм.

Замок «Гардиан 62.11» имеет переворачиваемую (без разборки замка) защелку, управляемую ручками с внешней и внутренней стороны двери.

#### 1. Общие указания.

Замок предназначен для установки, как в правые, так и в левые металлические двери внутреннего и наружного открывания.

Допускается установка замка в металлические шкафы и сейфы.

Толщина дверей, в которые устанавливаются замок от 40 до 75 мм.

Секретность замка зависит от секретности цилиндрового механизма, устанавливаемого в замок.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию замка, не ухудшающие их работу, не отражая их в данном руководстве.

#### 2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок в сборе (без цилиндрового механизма)	шт.	1
Винт M5x8	шт.	4
Винт M5x65	шт.	1
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1

#### 3. Установка замка.

Для повышения криминальной стойкости, рекомендуется использовать замок в комплекте с броненакладками, защищающими цилиндровый механизм.

**Внимание! По габаритно-присоединительным размерам замок идентичен замку KALE 252R.**

Установка замка в дверь производится в следующем порядке:

- произвести разметку необходимых отверстий и пазов в двери;
- выполнить эти отверстия и пазы с помощью дрели, сверла, метчиков, напильника;
- вставить замок в паз двери и закрепить его четырьмя винтами M5x8;
- закрепить цилиндровый механизм в замке винтом M5x65;
- с помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток засолов (засолов и защелки) на косяке при плотно закрытой двери;
- по этим отпечаткам разметить положение отверстий на косяке двери;
- контролировать свободную, без заеданий, работу замка и ключа;
- при установке замка обеспечить свободное вхождение засолов в отверстие запорной планки и в дверную коробку.

При необходимости изменить положение защелки в замке «Гардиан 62.11», следует выполнить следующее:

- вставить в отверстие «A» замка отвертку и выдвинуть защелку вперед более чем на 2 мм, и удерживая её в выдвинутом положении повернуть защелку на 180°.

- убедиться, что защелка зафиксировалась в новом положении, убрать отвертку.

**Внимание! В процессе установки замка не допускаются удары по корпусу и засову.**